



* Schraube 40.14 im Bereich der SUPER-RAIL nur in Verbindung mit Verstärkungsholm, ansonsten Verschraubung analog B1.1-202

Stoß-Verschraubungen siehe Verschraubung SR Eco

Profil A sinngemäß ausführen

Zchg. Nr. S3.1-322
Stand: 03/10
Gütegemeinschaft Stahlschutzplatten e.V.

Flextra SR-SR Eco Übergang SUPER-RAIL auf SUPER-RAIL Eco

DIN V ENV 1317-4 H2 Übergangselement keine Prüfung erforderlich	
---	--

Teile-Nummern und Maße, die in Klammern angegeben sind, gelten für den entsprechenden Übergang entgegen der Fahrtrichtung