



\* Schraube 40.14 im Bereich der SUPER-RAIL nur in Verbindung mit Verstärkungsholm, ansonsten Verschraubung analog B1.1-202

Stoß-Verschraubungen siehe B1.1-501

Profil A sinngemäß ausführen

Zchg. Nr. <b>S3.1-321</b>
Stand: 03/10
<b>Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.</b>

<b>Flextra SR-SRL</b>
<b>Übergang SUPER-RAIL auf SUPER-RAIL light</b>

DIN V ENV 1317-4 <b>H2</b> Übergangselement keine Prüfung erforderlich
--



Teile-Nummern und Maße, die in Klammern angegeben sind, gelten für den entsprechenden Übergang entgegen der Fahrtrichtung